


MULTİTEK IP İTERKOM SİSTEMİNDE ASANSÖR ACİL GÜVENLİK BAĞLANTI ŞEMASI



CAT5


**APARTMAN
İTERKOM AĞI**

Asansör Cihazı ve Apartman İterkom Ağı arasındaki haberleşme, asansörün 220VAC kablolaması üzerinden yapılır.

Dolayısı ile asansörün hiçbir devresi / esnek kablosu bu amaçla kullanılmaz.

Asansör bağlantısı için gerekli olan sadece 220VAC bağlantısıdır.

 İstenildiğinde kabin panelinde bulunan Panik Butonu Asansör Cihazına bağlanabilir.

 Sadece Sesli Asansör Cihazı kullanıldığında, Harici Hoparlör ve Mikrofon bağlantısı yapılır.

Haberleşmeyi sağlayan EoP Modülleri mutlaka aynı faza bağlanmalıdır.

NOT: Şemada yer alan tüm cihazlar Asansör Monitör Paketi içinde verilir.